

INSTALLAZIONE UNITA' OTTICHE

L'installazione di un'unità ottica, sia essa un **Masterizzatore DVD, Blu Ray** o qualsiasi altra, è un'operazione piuttosto semplice da effettuare.

Suddividiamo questa guida in due parti. La prima tratta di come disinstallare un'eventuale unità ottica esistente, da sostituire con quella nuova. Naturalmente, non andrà eseguita se si intende installare un nuovo masterizzatore senza sostituirne uno esistente.

La seconda sezione, invece, tratta la vera e propria installazione dell'unità ottica, eventualmente accoppiata ad una seconda.

Disinstallazione Eventuali Unità Esistenti

Per effettuare la disinstallazione della vostra vecchia unità ottica agire nel modo seguente:

- >Aprire il collegamento a [Risorse del Computer](#)
- >Click col destro del mouse sullo spazio bianco della finestra; Appare il menù
- >Selezionare [Proprietà](#)
- >Selezionare la scheda [Hardware](#) (in alto)
- >Cliccare sul pulsante Gestione Periferiche
- >Fare 1 click sul + della voce [Unità DVD/CDROM](#); si apriranno le sottocategorie
- >Selezionare (1 click sinistro) la prima unità ottica, e cliccare poi col destro del mouse
- >Cliccare sulla voce [Disinstalla](#) del menù contestuale.

N.B: Ripetere gli ultimi due punti per ogni unità ottica presente da disinstallare!

- >Spegner il PC normalmente.
- >Disconnettere il/i cavo/i E-IDE dalle unità ottiche.
- >Riaccendere il PC.
- >Ripetere il procedimento dall'inizio, per verificare che su [Gestione Periferiche](#) NON compaia più nessuna Unità Ottica.

Installazione Unità Ottica

Per Installare una nuova unità ottica, agire nel modo seguente:

- >Spegner il PC
- >Preparare l'unità ottica avendo cura di verificare che sia posta come MASTER o SLAVE, a seconda della necessità ([ricordarsi che su un cavo E-IDE NON si possono mettere 2 unità in SLAVE, o 2 unità in MASTER](#)); consultate il manuale d'istruzioni del vostro masterizzatore per verificare quale sia la corretta posizione del ponticello, per la configurazione. Lo schema dovrebbe inoltre essere raffigurato anche sul masterizzatore stesso.

- >Inserire il masterizzatore in uno degli spazi da 5" ¼ del case.
- >Connettere il cavo E-IDE. Si tratta del cavo piatto, largo, con i connettori neri, in dotazione con le mainboard.
- >Connettere il cavo d'alimentazione dell'alimentatore all'unità ottica. Da notare che non c'è possibilità di invertire la polarità, in quanto il connettore per la sua conformazione, potrà essere inserito solo nel verso corretto.
- >Installare allo stesso modo eventuali altre unità ottiche, avendo cura di verificare attentamente la configurazione Master/Slave.
- >Riaccendere il PC.

A questo punto, il masterizzatore dovrebbe essere perfettamente funzionante.